

## Zapojení optoddělovače OP 6.32UNI s elektroměry řady ZMD... a ZFD...

	Elektroměr	Optoddělovač / svorka	Zkratka	Poznámka
1. čtvrt hodinový impuls	52	V1 / 5	1/4	Toto je pouze doporučené zapojení. Konkrétní zapojení si určí dodavatel elektroměru / elektrické energie.
2. činný odběr	21	V2 / 6	ČO	
3. činná dodávka	22	V3 / 7	ČD	
4. jalový odběr	31	V4 / 8	JO	
5. jalová dodávka	32	V5 / 9	JD	
6. nízký tarif	51	V6 / 10	NT	
Napájení	2	1 nebo 2	L100, L230	L100V na svorku 1 OP, L230V na svorku 2 OP. Zvolí se dle napájení elektroměru.

